



Manual de Instruções para

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA - FLUID

JACKWAL S.A.

Rua J. Aloys Griebeler, 20 - CEP 94045-395

Distrito Industrial • Gravataí • RS • Brasil

Fone: (55 51) 3489.7100

CNPJ 92.782.366/0001-88 • INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.jackwal.com.br



SAC:CONTATO@JACKWAL.COM.BR

DESCRIÇÃO

A ligação flexível JACKWAL para água quente e fria é produzida com mangueira EPDM não tóxica, com diâmetro de 3/8 ou 1/2, revestida de malha metálica e com terminais de latão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura Máxima: 90 °C

Pressão Máxima de Trabalho: 40 m.c.a.

Vazão:

Mangueira 3/8 - Na pressão de 30 m.c.a. aproximadamente 20 litros/minuto

Mangueira 1/2 - Na pressão de 30 m.c.a. aproximadamente 30 litros/minuto

RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO

Para o perfeito funcionamento da ligação flexível JACKWAL, tome os seguintes cuidados:

- Não danifique o vedante por aperto demasiado do flange;
- Ao apertar os terminais, evite que a mangueira fique torcida, o que poderia ocasionar sua obstrução parcial, diminuição do fluxo de água ou mesmo risco de ruptura.
- Ao finalizar a instalação, certifique-se de que não há nenhum vazamento nas extremidades da ligação.



GARANTIA

Os produtos Jackwal são garantidos contra defeitos de fabricação, desde que sejam utilizados para os fins que são destinados, pelo prazo e forma previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Para obter conserto ou substituição, dirija-se ao local de compra, levando o produto e a nota fiscal.

Origem: China

021117