

JACKWAL
Faça bem feito



Instruções para uso

SPUD

JACKWAL S.A.

Rua J. Aloys Griebeler, 20 - CEP 94045-395

Distrito Industrial • Gravataí • RS • Brasil

Fone: (55 51) 3489.7100 • Fax: (55 51) 3489.7102

CNPJ 92.782.366/0001-88 • INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.jackwal.com.br



SAC: CONTATO@JACKWAL.COM.BR

MODO DE INSTALAÇÃO/INSTRUÇÕES DE USO

1. Verifique se os flanges estão perfeitamente paralelos (**fig 1**). Se não, corrija antes de montar.



2. Nunca inicie a montagem com os flanges tortos (**fig 2**).



3. Introduza o conjunto "Spud" no vaso. Aperte aos poucos, cada parafuso, em rodízio, sempre dando o mesmo número de voltas em cada um, de modo que os flanges continuem paralelos, conf. **fig 1**.

ATENÇÃO: Aperto exagerado pode comprometer a vedação! Teste o vazamento a cada nova rodada de apertos e pare logo que a vedação estiver satisfatória.

GARANTIA

Os produtos Jackwal são garantidos contra defeitos de fabricação, desde que sejam utilizados para os fins que são destinados, pelo prazo e forma previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Para obter conserto ou substituição, dirija-se ao local de compra, levando o produto e a nota fiscal.

QUALIDADE DESDE 1949

000613